

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 0870 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Prüfen Sie zunächst, die Position des Sekundenzeigers. Zeigt dieser auf Stopp oder Charge muss die Uhr zunächst geladen werden. Ladezeit: ca. 1,5 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
- Drücken Sie Knopf M, um den Moduszeiger auf CHR Position einzustellen.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus. Stunden-, Minuten-, Sekunden-, 24Std. und Funktionszeiger laufen auf die 12:00 Position. Das Datum auf den 1. Wenn diese Zeiger nicht auf die 12:00 Position laufen, ist eine Einstellung wie folgt notwendig:
 - Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf die 12:00 Position einzustellen. Durch Drücken und Halten sorgen Sie für einen schnellen Vorlauf.
 - Drücken Sie Knopf B, um den Funktionszeiger auf die 12:00 Position und die Datumsanzeige auf den 1. einzustellen. Das Datum wird immer um einen Tag weiterschaltet, wenn der Funktionszeiger 4 Umdrehungen macht.
 - Drücken Sie Knopf C, um den Stunden-, Minuten- und 24Std. Zeiger auf die 12:00 Position einzustellen.
 - Drücken Sie Knopf M, um in die Normalposition zurückzukehren.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie den Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf TME.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zustellen. Der Sekundenzeiger läuft sofort weiter.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen, oder Knopf C um die Zeit zurückzustellen. Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück.

KALENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf CAL.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen. Monatsanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Drücken Sie Knopf B, um das Datum einzustellen. Der Funktionszeiger macht für jede Weiterschaltung vier

- Drücken Sie Knopf A, um den Monat einzustellen. Monatsanzeige erfolgt über den Sekundenzeiger.
- Drücken Sie Knopf B, um das Datum einzustellen. Der Funktionszeiger macht für jede Weiterschaltung vier Umdrehungen.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition zurück. Das Datum braucht zum Monatsende nicht korrigiert werden. Im Schaltjahr ist im Februar die Korrektur erforderlich.

TAGESALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf ALM.
- Ziehen Sie Knopf M eine Stufe heraus.
- Drücken Sie Knopf B, um die Zeit vorzustellen, oder Knopf C, um die Zeit zurückzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm an- bzw. auszuschalten.
- Drücken Sie Knopf M in die Normalposition.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M und stellen Sie den Moduszeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf C bei laufender Stoppuhr zum Ablesen einer Zwischenzeit.
- Drücken Sie Knopf C bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.
Die Anzeige der 1/20 Sekunden und der Minuten erfolgt durch den Funktionszeiger.
Die Anzeige der 1/20 Sekunden erfolgt durch Drücken und Halten des Knopfes B.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger stoppt auf CHARGE.
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Sekundenzeiger stoppt auf STOP, die Uhr bleibt stehen.
Der Sekundenzeiger läuft erst wieder, wenn die Uhr ausreichend geladen ist.
- Sekundenzeiger stoppt auf SET, die Uhr muss eingestellt werden.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sek.- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 28 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 4,5 Stunden

Tageslicht im Freien = 1,5 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden. Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 18 Monaten.

Funktionen:

- Zeit 24Std. Anzeige
- Datum/Monat
- Alarm/24Std. System
- Stoppuhr 1/20 Sekunden/60 Minuten

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.