

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 6700 (Kurzform)



KALENDER GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Krone in zweite Position ziehen.
- Knopf A; B und C gleichzeitig, ca. 3 Sekunden lang betätigen.
- Grundeinstellung des Kalenders auf SUN-31-DEC-2000 vornehmen, dazu mit Knopf A den Jahreszeiger auf 2000, mit Knopf B Tag und Monat auf 31 DEC und mit Knopf C den Wochentags-Anzeiger auf SUN stellen.

Hinweis!

- Durch längeres Betätigen der Knöpfe beginnen die Anzeigen zu laufen.
- Kalendereinstellung nicht während der Schaltphase 23⁰⁰-1⁰⁰ Uhr vornehmen.
- Krone zur Normalstellung eindrücken.

EINSTELLUNG DES KALENDERS

- Krone in die 1. Position ziehen.
- Mit Knopf A gegenwärtiges Jahr einstellen.
- Mit Knopf B derzeitigen Monat und Datum einstellen.
- Ende der Einstellung, Krone in die normale Position stellen.

Hinweis!

- Wochentag nicht einstellen, springt automatisch mit Eindrücken der Krone auf den richtigen Tag.
- Kalendereinstellung nicht während der o.g. Schaltphase vornehmen.

EINSTELLUNG DER ZEIT

- Krone in die zweite Position ziehen, der Sekundenzeiger stoppt.
- Durch Drehen an der Krone, die Uhrzeit unter Beachtung des 24Std. Zeigers einstellen.
- Krone eindrücken, das Uhrwerk läuft weiter.

ABRUFEN DES KALENDERS

- Durch Betätigen des Knopfes A bewegen sich die Kalenderanzeigen im Uhrzeigersinn auf das gesuchte Datum.
- Durch Betätigen des Knopfes B bewegen sich die Kalenderzeiger gegen den Uhrzeigersinn auf das gesuchte Datum.

- Nach ca. 30 Sekunden automatisch bzw. durch Betätigen des Knopfes C, bewegen sich die Kalenderzeiger zurück zum gegenwärtigen Datum.

Hinweis!

Während der Kalenderabfrage springt der Sekundenzeiger im 2 Sekunden Takt.

Funktionen:

- Perpetual Calendar
- Sicherheitsschließe
- Saphirglas
- Monat, Wochentag, Stunden, 24 Std., Minuten, Datum