

BEDIENUNGSANLEITUNG

© 2000 Citizen Watch Company Europe Internet <http://www.citizenwatch.de> CITIZEN WATCH EUROPE GmbH
Hans-Duncker-Strasse 8, D-21035 Hamburg
Tel. 040/734 62-0

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKUHR CAL. 7400

Kurzform



GESAMTRÜCKSTELLUNG

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus > 0 < zu stellen.
Funktionszeiger 1 (kurzer Zeiger) + Funktionszeiger 2 (langer Zeiger) laufen auf die Position OFF.
Stunden- Minuten- und 24 Stundenzeiger laufen auf 24:00 b.z.w. auf 0 Min. 0 Sek.
Wenn alle Zeiger auf die genannte Position laufen, ist die Nullstellung korrekt.

REFERENZPOSITION EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus > 0 < zu stellen.
- Ziehen Sie Knopf M heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 0 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B, um den Stunden- Minuten und 24 Stundenzeiger auf 12:00 b.z.w. 24:00 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf C, um den Funktionszeiger 2 auf OFF zu stellen.
- Drücken Sie Knopf D, um den Funktionszeiger 1 auf OFF zu stellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition zurück.
- Drücken Sie Knopf M und schalten in die entsprechende Zeitzone EUR – UK oder JPN.
- Führen Sie den manuellen Empfang des Funksignals aus, oder stellen Sie die Uhr manuell ein.

MANUELLER FUNKEMPFANG

- Drücken Sie Knopf A für ca. 2 Sekunden.
Der Sekundenzeiger läuft auf die 0 Position.
Funktionszeiger 1 + 2 laufen auf ON.
Legen Sie die Uhr so ab, dass die 9:00 Position in Richtung Frankfurt zeigt.
Stunden und Minutenzeiger zeigen auch während des Funkempfanges die Zeit an.

AUTOMATISCHER FUNKEMPFANG

Die Uhr verarbeitet das Funksignal automatisch um 2:00 und 4:00 in der Nacht.

ABRUF DER FUNKEMPFANGSQUALITÄT

- Die Uhr befindet sich in der Funktion Uhrzeitanzeige.
- Drücken und halten Sie Knopf B.
Funktionszeiger 1 + 2 laufen auf ON = Empfang o.K.
Funktionszeiger 1 läuft auf ON, Funktionszeiger 2 bleibt bei OFF = Empfang nicht o.K.

FUNKTIONSUMSCHALTUNG

- Drücken Sie Knopf M für die Auswahl der gewünschten Funktionen.
EUR = Mitteleuropa, UK = England, JPN = Japan, >0> = Nullstellung
L-1 = Ortszeit 1, L-2 = Ortszeit 2.

KALENDERABFRAGE

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus EUR, UK, JPN, L-1, oder L-2 < zu stellen.
- Drücken und halten Sie Knopf C.
Funktionszeiger 1 (kurzer Zeiger) zeigt den Monat an.
Funktionszeiger 2 (langer Zeiger) zeigt das Datum an.

UHRZEIT MANUELL EINSTELLEN (BEISPIEL FÜR DIE ZEITZONE EUR)

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus > EUR < zu stellen.
- Ziehen Sie Knopf M heraus.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 0 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B, um den Stunden- Minuten und 24 Stundenzeiger zu stellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition zurück.

DATUM, MONAT UND SCHALTJAHR MANUELL EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus > EUR < zu stellen.
- Ziehen Sie Knopf M heraus.
- Drücken Sie Knopf D die Funktionszeiger 1+2 werden auf ON, 1, 2 oder 3 zeigen, für die für die Anzeige, Schaltjahr oder 1 –3 Jahre nach dem Schaltjahr.
- Drücken Sie Knopf C, um die Jahresanzeige einzustellen.
- Drücken Sie Knopf D, um die Funktionszeiger 1+2 von der Jahreseinstellung auf Datum und Monat umzuschalten.
- Drücken Sie Knopf C, um die Datums- und den Monateinstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition zurück.

SOMMER - STANDARDZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus EUR, UK, JPN, L-1, oder L-2 < zu stellen.
- Drücken Sie Knopf D, um aus Sommerzeit zu schalten.
- Drücken Sie erneut Knopf D, um aus Standardzeit zu schalten.

ZEITZONEN EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Uhr auf den Modus > L -1 < oder > L -2 < zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A, um Stunden- Minuten und 24 Stundenzeiger vor zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B, um den Stunden- Minuten und 24 Stundenzeiger zurück zu stellen.
Die Einstellung nur Stundenweise erfolgen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.