

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C310 (Kurzform)



WICHTIGER HINWEIS

- Die Analogzeit (Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger) kann nicht unabhängig von der Digitalzeit eingestellt werden, so dass die Digitalzeit zuerst eingegeben werden muss, um die Analogzeit einstellen zu können.
- In jedem Modus können durch Drücken des Knopfes B der Stunden- und Minutenzeiger auf 12:00 geschaltet werden, damit der Blick auf die Digitalanzeige frei ist.

GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf CHR zu stellen.
- Ziehen Sie Knopf M heraus.
Die Zeiger laufen auf 12/24 Uhr oder einer anderen Zeit.
- Halten Sie die Knöpfe A, B und C drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann lassen sie diese los.
Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie Knopf M zurück.
- Ziehen Sie Knopf M wieder heraus.
Im oberen Feld der Digitalanzeige wird angezeigt, welcher Zeiger verstellt werden kann.
- Drücken Sie Knopf A, um den Funktionszeiger auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B zur HR Anzeige.
- Drücken Sie Knopf A oder C, um Minuten, Stunden- und 24Std. Zeiger auf 24:00 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf B zur SEC Anzeige.
- Drücken Sie Knopf A oder C, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie Knopf M in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf den Zeitmodus TME.
- Ziehen Sie den Knopf M heraus. Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00.
Die Sekundenanzeige blinkt. Knopf C drücken zur Nullstellung der Sekunden.
- Drücken Sie Knopf A, die Minuten blinken.
- Drücken Sie Knopf C, um die Minuten vorzustellen.
Für schnelles Vorstellen halten Sie Knopf C gedrückt.
- Drücken Sie Knopf A, die Stunden blinken.
- Drücken Sie Knopf C, um die Stunden einzustellen.
Beachten Sie AM (ante meridiem) und PM (post meridiem).

- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung der 12Std./24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf C, um den 12Std./24Std. Zeitmodus zu wählen.
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung des Monats.
- Drücken Sie Knopfes C, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, das Datum blinkt.
- Drücken Sie Knopf C, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf M die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.

EINSTELLUNG EINER ZWEITEN ZEITZONE (DUALZEIT)

- Drücken Sie Knopf M und schalten Sie die Modus-Anzeige auf den Zeitmodus TME.
- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden die Analoganzeige schaltet in 30 Min. Schritten weiter.
- Drücken Sie Knopf C, die Analoganzeige schaltet in 30 Minuten Schritten zurück.
- Drücken Sie Knopf C für 2 Sekunden, die Analoganzeige schaltet zurück auf die Lokalzeit.

EINSTELLUNG DES ALARMS

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeige auf ALM.
 - Ziehen Sie Knopf M zur Einstellposition heraus. Das Display blinkt.
 - Drücken Sie Knopf C, um den Alarm an- oder auszustellen.
 - Drücken Sie Knopf A die Stunden blinken.
 - Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Stunden.
 - Drücken Sie Knopf A die Minuten blinken.
 - Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Minuten.
 - Drücken Sie Knopf M und schließen die Einstellung ab.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes abstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN (Standard Messung)

- Drücken Sie Knopfes M und schalten den Modus-Zeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
Die Nummer des Stoppvorganges wird angezeigt.(1-99).
Die gestoppten Zeiten der Runden (Lap-Zeiten) werden gespeichert und können abgerufen werden.
- Drücken Sie Knopf A zum Stoppen der Zeitmessung.
- Drücken Sie Knopf C zur Nullstellung des Chronographen.
- Drücken Sie Knopf C, um die gespeicherten Lap-Zeiten abzurufen.
Splitzeit = Zwischenzeit
Lapzeit = Rundenzeit oder Abschnittzeit

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN (Eingabe der Rundenlänge)

- Drücken Sie Knopfes M und schalten den Modus-Zeiger auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A für 2 Sekunden. Der Chronograph läuft an, zeigt aber nach 2 Sekunden die Eingabe der Rundenlänge.
Einstellbereich: 00,000 km – 99,999 km
- Drücken Sie Knopf A und wählen Sie die Position aus die verstellt werden soll.
- Drücken Sie Knopf C zum Einstellen der Rundenlänge.
- Drücken Sie Knopf A zum Verlassen der Einstellung Rundenlänge.
- Drücken Sie Knopf A zum Starte und Stoppen der Rundenzeit.
- Drücken Sie Knopf C zur Nullstellung der Rundenzeit.
- Drücken Sie Knopf C, um die gespeicherten Rundenzeiten und Rundengeschwindigkeiten abzurufen.

VERWENDUNG DES TIMERS

- Drücken Sie Knopf M und schalten die Modus-Anzeige auf Timer.
Ziehen Sie Knopf M heraus und die Minuten der Countdownzeit werden über den Minutenzählzeiger eingestellt.
Die Countdownzeit kann im Bereich von 60 bis 1 Minuten in 1 Minuten Einheiten eingestellt werden.
- Drücken Sie Knopf C, um die Minuten auf die gewünschte Zeit zu setzen.
- Drücken Sie Knopf A, um den Countdown zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie Knopf C, um auf die eingestellte Countdownzeit zurückzustellen.
Wenn der Knopf C während des Countdowns gedrückt wird, wird der Timer auf die eingestellte Zeit zurückgeschaltet und der Countdown erneut gestartet.

Funktionen:

- Combination Chronograph
- Tagesalarm
- Monat, Wochentag, Datum
- Stoppuhr max. 100h, Min, 1/10
- Geschwindigkeitsmesser bis 99
- 10 Bar wasserdicht

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH