

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C390 (Kurzform)



### WICHTIGER HINWEIS

- Die Analogzeit (Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger sowie UTC- Zeit) kann nicht unabhängig von der Digitalzeit eingestellt werden, so dass die Digitalzeit zuerst eingegeben werden muss, um die Analogzeit einstellen zu können.

### GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CHR zu stellen.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus.
- Halten Sie die Knöpfe A, B und C drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann lassen sie diese los. Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück. Sie hören ein Signalton und die Zeiger laufen vor und zurück.
- Ziehen Sie die Krone wieder heraus. Im Digitaldisplay 1 wird angezeigt, welcher Zeiger verstellt werden kann. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und 24Std. Zeiger auf 24:00 einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung des Minutenzeigers - und Minuten- und Stundenzeiger der UTC -Zeit. Drehen Sie die Krone, um den Minutenzeiger- und Minuten- und Stundenzeiger der UTC -Zeit auf 24:00 einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung des Sekundenzeigers. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition um die Nullstellung abzuschließen.

### UHRZEIT EINSTELLEN

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf TME zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A und wählen Sie einen Städtecode ostwärts aus. Drücken Sie Knopf B und wählen Sie einen Städtecode westwärts aus.
- Wählen Sie eine Stadt Ihrer Zeitzone aus z.B. Paris o. Rom.
- Ziehen Sie die Krone in die 2.Position heraus.
- Drücken Sie Knopf A und wählen aus was verstellt werden soll. SMT = Sommer –oder Standardzeit  
Sekunden, Minuten, Stunden und 12/24 Std. Anzeige.

- Drücken Sie Knopf A, die Sekunden blinken.  
Knopf B drücken zur Nullstellung der Sekunden.
- Drücken Sie Knopf A, die Minuten blinken.
- Drehen Sie die Krone, um die Minuten vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf A die Stunden blinken.  
Drehen Sie die Krone, um die Stunden vorzustellen.  
Beachten Sie AM (ante meridiem) und PM (post meridiem).
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung der 12Std./24Std. Anzeige.  
Drücken Sie Knopf B, um den 12Std./24Std. Zeitmodus zu wählen.
- Drücken Sie Krone in die Grundposition um die Nullstellung abzuschließen.  
Wichtiger Hinweis: Alle anderen Städte werden automatisch angepasst, wenn für eine Stadt die korrekte Zeit eingestellt wird.

### **ANALOGZEIT AUF DIGITALZEIT EINSTELLEN**

- Drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig, die Analoganzeige wechselt zur Anzeige der Digitalzeit und die Digitalzeit stellt sich auf die Zeitzone und Stadt der Analogzeit.  
Beispiel: Der Pilot hat in der Analogzeit die Ortszeit von Paris und in der Digitalzeit die Ortszeit von New York.  
Nach der Landung in New York drückt er Knopf A und B gleichzeitig und die Analoganzeige wechselt auf Ortszeit New York, die Digitalzeit auf Ortszeit Paris.

### **KALENDER EINSTELLEN**

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CAL zu stellen.  
Beachten Sie den Städtecode. Falls erforderlich, drücken Sie Knopf A, um den Städtecode ostwärts, und den Knopf B, um den Städtecode westwärts zu verstellen.
- Ziehen Sie die Krone auf die Einstellposition heraus. Die Ziffer des Monats blinken.  
Drehen Sie die Krone um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, das Datum blinkt.  
Drehen Sie die Krone um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A das Jahr blinkt.  
Drehen Sie die Krone um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie Krone in die Grundposition um die Nullstellung abzuschließen.

### **EINSTELLUNG DES ALARMS 1, 2, und 3**

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf AL 1 zu stellen.  
Drücken Sie Knopf A oder B, um den Alarmmodus 1, 2, oder 3 auszuwählen.
- Ziehen Sie die Krone zur Einstellposition heraus. Das Display blinkt.  
Drücken Sie Knopf B, um den Alarm an- oder auszustellen.
- Drücken Sie Knopf A die Stunden blinken.  
Drehen Sie die Krone um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A die Minuten blinken.  
Drehen Sie die Krone um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie Krone in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.
- Alarm 2 und 3 wird in gleicher Weise wie Alarm 1 eingestellt.  
Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken der Knöpfe A, B, oder C abstellen.

### **GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN**

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CHR zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Zeit an, während intern die laufende Zeit weiter gemessen wird.  
Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes B erneut eine Zwischenzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung des Chronographen.

### **VERWENDUNG DES ZIELORT - TIMERS**

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf DST zu stellen.  
Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.  
Drücken Sie Knopf B, um zwischen RUN und STP (Run und Stopp) zu schalten.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung des Zielortes.  
Drehen Sie die Krone, um den Zielort einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung der Ankunftsminuten.  
Drehen Sie die Krone zum Verstellen der Ankunftsminuten.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung der Ankunftsstunden.  
Drehen Sie die Krone zum Verstellen der Ankunftsstunden.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung des Ankunftstages.  
Drehen Sie die Krone zum Verstellen des Ankunftstages.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung des Ankunftsmonates.  
Drehen Sie die Krone zum Verstellen des Ankunftsmonates.
- Drücken Sie Knopf A, zur Einstellung des Ankunftsjahres.  
Drehen Sie die Krone zum Verstellen des Ankunftsjahres.

---

## **CITIZEN WATCH EUROPE GMBH**

### **STÄDTEANZEIGE EINSTELLEN (ZEITZONE)**

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf SET zu stellen.  
Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um gewünschte Stadt anzuzeigen.
- Drücken Sie Knopf A zur Auswahl der Stadt für die Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B zur Wahl ob Sommer- oder Standardzeit benutzt wird.
- Drehen Sie die Krone, um weitere Städte auszuwählen.

### **EL- BELEUCHTUNG**

Die Uhr ist mit einer Elektrolumineszenz- Beleuchtung ausgestattet.

- Drücken Sie Knopf C, zur Einschaltung der Beleuchtung.

### **Funktionen:**

- Combination Chronograph
- Tagesalarm
- Monat, Wochentag, Datum
- Stoppuhr max. 24h, Min, 1/100 Sek.
- Ortszeit für 33 Städte
- 22 Zeitzonen abrufbar

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**