

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C650 (Kurzform)



VOR DEM GEBRAUCH

- Stellen Sie fest, ob der Sekundenzeiger sich in Sekundenabständen fortbewegt, weil dieses darauf hinweist, dass die Uhr ordnungsgemäß aufgeladen ist.
Hinweise zum Aufladen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Die Analogzeit (Stunden-, Minuten- und 24Std.-Zeiger sowie UTC-Zeit) kann nicht unabhängig von der Digitalzeit eingestellt werden, so dass die Digitalzeit zuerst eingegeben werden muss, um die Analogzeit einstellen zu können.

GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CHR zu stellen.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus.
- Drücken Sie die Knöpfe A und B gleichzeitig, dann lassen Sie diese los.
Alle Digitalsegmente werden angezeigt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
Sie hören einen Signalton und die Zeiger laufen vor und zurück.
- Ziehen Sie die Krone wieder heraus.
Im Digitaldisplay 1 wird angezeigt, welcher Zeiger verstellt werden kann.
Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und 24Std.-Zeiger auf 24:00 einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung des Minutenzeigers und Minuten- und Stundenzeiger der UTC-Zeit.
Drehen Sie die Krone, um den Minutenzeiger und Minuten- und Stundenzeiger der UTC-Zeit auf 24:00 einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung des Sekundenzeigers.
Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf TME zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A und wählen Sie einen Städtecode ostwärts aus.
- Drücken Sie Knopf B und wählen Sie einen Städtecode westwärts aus.
- Wählen Sie eine Stadt Ihrer Zeitzone aus, z.B. Paris oder Rom.
Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus.
- Drücken Sie Knopf A und wählen aus, was verstellt werden soll.
SMT=Sommer- oder Standardzeit.
Sekunden, Minuten, Stunden und 12Std./24Std. Anzeige.

- Drücken Sie Knopf A, die Sekunden blinken.
Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung der Sekunden.
- Drücken Sie Knopf A, die Minuten blinken.
Drehen Sie die Krone, um die Minuten vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, die Stunden blinken.
Drehen Sie die Krone, um die Stunden vorzustellen.
Beachten Sie AM (ante meridiem) und PM (post meridiem).
- Drücken Sie Knopf A zur Einstellung der 12Std./24Std. Anzeige.
Drücken Sie Knopf B, um den 12Std./24Std. Zeitmodus zu wählen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.
Wichtiger Hinweis: Alle anderen Städte werden automatisch angepasst, wenn für eine Stadt die korrekte Zeit eingestellt wird.

ANALOGZEIT AUF DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf TME zu stellen.
Drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig, die Analoganzeige wechselt zur Anzeige der Digitalzeit und die Digitalzeit stellt sich auf die Zeitzone und Stadt der Analogzeit.
Beispiel: Der Pilot hat in der Analogzeit die Ortszeit von Paris und in der Digitalzeit die Ortszeit von New York. Nach der Landung in New York drückt er Knopf A und B gleichzeitig und die Analoganzeige wechselt auf Ortszeit New York, die Digitalzeit auf Ortszeit Paris.

KALENDER EINSTELLEN

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CAL zu stellen.
Beachten Sie den Städtecode. Falls erforderlich, drücken Sie Knopf A, um den Städtecode ostwärts, und den Knopf B, um den Städtecode westwärts zu verstellen.
- Ziehen Sie die Krone auf die Einstellposition heraus.
Die Ziffer des Monats blinkt.
Drehen Sie die Krone, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, das Datum blinkt.
Drehen Sie die Krone, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, das Jahr blinkt.
Drehen Sie die Krone, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.

EINSTELLUNG DES ALARMS 1,2, und 3

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf AL1 zu stellen.
Drücken Sie Knopf A oder B, um den Alarmmodus 1,2 oder 3 auszuwählen.
- Ziehen Sie die Krone zur Einstellposition heraus. Das Display blinkt.
Drücken Sie Knopf B, um den Alarm an- oder auszustellen.
- Drücken Sie Knopf A, die Stunden blinken.
Drehen Sie die Krone, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie Knopf A, die Minuten blinken.
Drehen Sie die Krone, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, um die Nullstellung abzuschließen.
- Alarm 2 und 3 wird in gleicher Weise wie Alarm 1 eingestellt.
Wenn der Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken der Knöpfe A oder B abstellen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf CHR zu stellen.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu messen. Das Display zeigt nun für 10 Sekunden die gestoppte Zeit an, während intern die laufende Zeit weiter gemessen wird. Nach 10 Sekunden nimmt das Display die Anzeige der laufend gemessenen Zeit wieder auf und läuft weiter, bis durch Drücken des Knopfes B erneut eine Zwischenzeit gemessen wird oder mit Knopf A die Messung gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung des Chronographen.

VERWENDUNG DES TIMERS

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf TMR zu stellen.
Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Timer-Zeit in Minuten. (bis 99 Minuten möglich)
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, um die Einstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Während der Timer läuft, drücken Sie Knopf B, um auf die eingestellte Timer-Zeit zurückzuschalten und einen neuen Start auszulösen.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Timer zur Rückstellung auf die Timer-Zeit.

STÄDTEANZEIGE EINSTELLEN (ZEITZONE)

- Drehen Sie die Krone, um den Modus-Zeiger auf SET zu stellen.
Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Stadt anzuzeigen.
- Drücken Sie Knopf A zur Auswahl der Stadt für die Anzeige.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

- Drücken Sie Knopf B zur Wahl, ob Sommer- oder Standardzeit benutzt wird.
- Drehen Sie die Krone, um weitere Städte auszuwählen.

WARNANZEIGEN

- Der Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Das Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
Im Display wird Charge angezeigt.
- Nach einem Stillstand der Uhr und erneuter Aufladung läuft die Analogzeit auf die Nullstellung 24:00 und bleibt dort, bis die Uhrzeit eingestellt wird.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sekunden- Intervallen.
Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 15 Stunden
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 3 Stunden
Tageslicht im Freien = 1 Stunde
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt,
ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 4 Jahren.

Funktionen:

- Eco-Drive
- Analogzeit
- Digitalzeit
- Datum/Monat
- Alarm 1-3
- Stoppuhr 1/100/24Std.
- Timer
- Weltzeit 30 Städte in 22 Zeitzonen

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.