


BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. E210 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Prüfen Sie die Ladezustandsanzeige.
Diese sollte zumindest auf Level 3 zeigen. Ist dies nicht der Fall, laden Sie zunächst die Uhr.
Ladezeit: ca.8,5 Std. bei Tageslicht.
Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Stoppuhr nicht läuft.
Zentralsekundenzeiger steht auf 12:00.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn die kleine Sekundenanzeige auf 12:00 zeigt.
Ist die Uhr mit verschraubter Krone ausgestattet, lösen Sie zunächst die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.
- Drücken Sie Knopf B und C gleichzeitig.
Der Alarm ertönt und die Ladezustandsanzeige bewegt sich auf Pos. 3 und zurück auf die aktuelle Ladezustandsanzeige.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Nullstellung ist abgeschlossen.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn die kleine Sekundenanzeige auf 12:00 zeigt.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
Beachten Sie die Datumumschaltung zur korrekten Einstellung der Tageszeit AM/PM.
- Mit dem Zeitsignal drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition.

KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird das Datum verstellt.
Die Datumverstellung sollte nicht zwischen 21:00 und 1:00 erfolgen.
In Monaten mit 30 Tagen ist am Monatsende eine Korrektur auf den 1. vorzunehmen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu starten.
Beim ersten Start ist bewusst starker Druck auf Knopf A erforderlich, um ungewolltes Starten der Stoppuhr zu vermeiden.

- Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu stoppen.
Der Zentral - Sekundenzeiger zeigt die gestoppten Sekunden.
Der Minutenzähler (kleine Anzeige bei 3:00) die gestoppten Minuten.
Der Stundenzähler (kleine Anzeige bei 9:00) die gestoppten Stunden.
Drücken Sie Knopf B zur Nullstellung der Stoppuhr.
Läuft die Stoppuhr 12 Stunden, erfolgt automatisch ein Stoppen nach 12:00.
Ein neuer Start ist nur möglich, wenn vorher die Nullstellung erfolgt.

ALARM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone E (8:00 Position) heraus.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Alarmzeiger zurück und durch Linksdrehung vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone E, um den Alarm ON oder OFF zu schalten.
Beachten Sie, dass es sich um ein 12 Stundenalarm handelt.

Funktionen:

- Eco-Drive mit Kapazitätsanzeige
- Dunkelgangreserve 8 Monate
- Chronograph 1/5 Sek. bis 12 Std.
- Alarm