

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. E860 (Kurzform)



Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 4,5 Stunden bei Tageslicht.
Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung)

- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Chronographen-Modus CHR umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, die Zeiger laufen auf 24:00.
Ist dies nicht der Fall, muss die Grundeinstellung wie folgt durchgeführt werden:
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
Stellen Sie die Zeit auf 24:00.
- Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf 12:00 zu stellen.
- Drücken Sie die Krone in die 1. Position zur Justierung der Datumanzeige.
- Durch Linksdrehung der Krone wird die Datumschaltung aktiviert.
Der Minutenzähler der Stoppuhr läuft 4 Umdrehungen und das Datum schaltet 1 Tag weiter. Ist dies nicht der Fall muss die Position des Minutenzählzeigers durch Drücken des Knopfes A korrigiert werden.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Nullstellung ist abgeschlossen.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Time-Modus TME umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position. Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.

KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird die Datumschaltung aktiviert.
Der Minutenzähler der Stoppuhr läuft 4 Umdrehungen und das Datum schaltet 1 Tag weiter.

ALARM 1 UND ALARM 2 EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm ON oder OFF zu schalten.
Die Anzeige erfolgt durch den Sekundenzeiger.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Chronographen-Modus CHR umzuschalten.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu stoppen.
Der Sekundenzeiger zeigt die gestoppten Sekunden. Der Minutenzähler die gestoppten Minuten.
Wird Knopf B gedrückt und gehalten, werden am Minutenzähler die 1/20 Sekunden angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A für 3 Sekunden, um die Stoppuhr auf Null zurückzustellen.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Sekundenzeiger läuft auf die 12:00 Position und stoppt, die Uhr bleibt stehen.
Der Sekundenzeiger läuft erst wieder, wenn die Uhr ausreichend geladen ist und die Zeit verstellt wurde.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen in 1 Sekunden- Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 100 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 15 Stunden

Tageslicht im Freien = 4,5 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 6 Monaten.

Dunkelgangreserve bei aktiver Energiesparschaltung 1 Jahr.

Funktionen:

- Termin-Alarm
- Tages-Alarm
- Datum
- Stoppuhr: max.60Min, 1/20 Sekunden

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.