

## BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. E870 (Kurzform)



### GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft.  
Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden.  
Ladezeit: ca. 4,5 Std. bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.
- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position, der Sekundenzeiger läuft auf die 30 Sekundenposition.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Modus-Zeiger Ortszeitmodus L-TM umzuschalten.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
- Drücken Sie Knopf A für 10 Sekunden bis alle Zeiger laufen.  
Die Nullstellung ist korrekt, wenn die Zeiger auf folgender Anzeige stoppen:  
24Std. Anzeige =24:00; Stunden, Minuten=12:00; Sekunden=12:00; Wochentag= SUN; Datum=1  
Ist dies nicht der Fall, muss die Grundeinstellung wie folgt durchgeführt werden:
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Sekundenzeiger vorgestellt.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen des Sekundenzeigers aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.  
Der Sekundenzeiger läuft automatisch um 60 Sekunden vor, wenn er nicht gestoppt wird.
- Drücken Sie Knopf A, der Minutenzeiger läuft 5 Minuten vor und zurück. (Demo-Bewegung)
- Durch Rechtsdrehung oder Linksdrehung der Krone wird jetzt die Zeit auf 24:00 gestellt.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
- Drücken Sie Knopf A, der Funktionszeiger (Wochentags-Anzeige) läuft vor und zurück (Demo-Bewegung).
- Durch Rechtsdrehung oder Linksdrehung der Krone wird jetzt der Wochentag auf SUN und das Datum auf den 1. gestellt. Zunächst muss das Datum auf den 1. schalten, dann wird der Wochentag auf "SUN" gestellt. Das Datum schaltet bei 4 Umdrehungen des Funktionszeigers um einen Tag weiter.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
- Drücken Sie Knopf A, die Einstellung der Nullstellung ist abgeschlossen.

### FUNKTIONSUMSCHALTUNG

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf die Funktionen TME/Timermodus, CAL/Kalendermodus, ALM/Alarmmodus, L-TM/Ortszeitmodus umzuschalten.

## UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Timermodus TME umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.  
Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.  
Beachten Sie die korrekte Einstellung der 24 Stundenanzeige.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

## KALENDER EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Kalendermodus CAL umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.  
Der Sekundenzeiger läuft auf die Monatsanzeige (z.B. 2:00 für Februar).  
Der Funktionszeiger läuft auf die eingestellte Jahresposition (z.B. LY für Schaltjahr).
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Jahresanzeige vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
- Drücken Sie Knopf A, der Sekundenzeiger führt eine Umdrehung aus und stoppt auf der eingestellten Monatsanzeige.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Monatsanzeige eingestellt.
- Drücken Sie Knopf A, der Funktionszeiger wechselt von der Jahresanzeige auf die Wochentags-Anzeige.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.  
Bei jedem Klick läuft der Funktionszeiger 4 Runden und das Datum schaltet um einen Tag vor bzw. zurück.
- Drücken Sie Knopf A, der Funktionszeiger läuft vor und zurück (Demo-Bewegung).
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Wochentag vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
- Drücken Sie Knopf A, wenn in der Anzeige die Jahreseinstellung gewünscht wird.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

## ALARM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Alarmmodus ALM umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.  
Die Uhrzeit läuft auf die zuletzt eingestellte Alarmzeit.  
Der Funktionszeiger läuft auf ON oder OFF.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Alarmzeit vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.  
Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, um den Alarm ON oder OFF zu schalten.  
Die Anzeige erfolgt durch den Funktionszeiger.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

## ORTSZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhr auf den Ortszeitmodus "L-TM" umzuschalten.
- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.  
Die Uhrzeit läuft auf die zuletzt eingestellte Ortszeit.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Ortszeit vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.  
Die Einstellung erfolgt Stundenweise.  
Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.  
Beachten Sie die 24Std. Anzeige.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

## STROMSPARFUNKTION

- Befindet sich die Uhr länger als 30 Minuten im Dunkeln, stoppt der Sekundenzeiger bei 12:00.  
Stunden und Minutenanzeige laufen normal weiter.
- Die Sekundenanzeige läuft auch weiter, wenn wieder Licht auf das Zifferblatt fällt.

## WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:  
Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Sekundenzeiger läuft auf die 12:00 und stoppt, die Uhr bleibt stehen.  
Der Sekundenzeiger läuft erst wieder, wenn die Uhr ausreichend geladen ist.

## LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.  
Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 100 Stunden  
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abst. = 45 Stunden  
Tageslicht im Freien = 4,5 Stunden

---

## CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.  
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 7 Monaten.  
Dunkelgangreserve bei aktiver Energiesparschaltung 1,5 Jahre.

**Funktionen**

- Eco-Drive
- Perpetual Calendar
- Tages-Alarm
- Monat, Wochentag, Datum
- verschraubter Gehäuseboden

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.**