

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H149



Prüfen der Energiereserve / Prüfen des Zeitsignalempfanges

- Stellen Sie sicher, dass die Krone in der Grundposition ist.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Bei schwacher Ladung bewegt sich der Sekundenzeiger eine viertel Umdrehung gegen Uhrzeigersinn. Sie müssen die Uhr aufladen.
Bei ausreichender Ladung wird die aktuelle Zeit angezeigt und der Sekundenzeiger zeigt mit OK oder NO auf die Qualität des letzten Signalempfanges.

Grundeinstellung (Bezugsposition)

Bezugsposition = 0:00:00 , Datum 1

- Ziehen Sie die Krone in die erste Position.
- Drücken und halten Sie Knopf B für 5 Sekunden.
Wird die korrekte Grundeinstellung angezeigt, kann die Krone wieder in die Grundposition zurück gedrückt werden.

Zum Einstellen der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone in die erste Position.
- Drücken und halten Sie Knopf B für 5 Sekunden.
Wird nicht die korrekte Grundeinstellung angezeigt -
- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Der Stundenzeiger bewegt sich etwas.
Durch Drehung der Krone wird der Stundenzeiger auf 12:00 gestellt.
Schnelles Drehen der Krone bewirkt ein kontinuierliches Laufen des Zeigers.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Der Minuten- und Sekundenzeiger bewegt sich etwas.
Durch Drehung der Krone wird der Minuten- und Sekundenzeiger auf 12:00 gestellt.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Die Datumsanzeige bewegt sich etwas.
Durch Drehung der Krone wird die Datumsanzeige auf 1 gestellt.
Ist die Bezugsposition jetzt korrekt, drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition.

Einstellen der Stadt

- Ziehen Sie die Krone in die erste Position.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die aktuell gewählte Stadt.
Durch Drehung der Krone wählen Sie die Stadt, für die Sie Zeit und Datum anzeigen wollen.
- Drücken Sie die Krone wieder zurück in die Grundposition.
Der Signalsender wechselt automatisch entsprechend der gewählten Stadt.
Signalempfang ist nicht in jeder Stadt möglich. Hier läuft die Uhr dann mit der Genauigkeit einer Quarzuhr.

Manueller Funkempfang

- Stellen Sie sicher, dass die Krone in der Grundposition ist.
- Drücken Sie Knopf A für ca. 2 Sekunden.
Der Sekundenzeiger läuft auf die RX Position und die Uhr beginnt mit dem Empfang.
Es kann von 2 Min. bis 15 Min. dauern bis der Empfang abgeschlossen ist.
Nach dem Empfang läuft der Sekundenzeiger in Sekundenschritten weiter.

Automatischer Funkempfang

Die Uhr empfängt das Zeitsignal von 5 Sendern in vier Regionen (Europa, Japan, USA und, China) automatisch um 2:00, um 3:00 oder um 4:00 bis ein Empfang möglich ist, sowie nach einem Stillstand der Uhr und erneuter Aufladung der Sekundärbatterie.

Prüfen der Sommerzeit-Einstellung

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf ON oder OFF
ON = die Uhr zeigt aktuell Sommerzeit an.
OFF = die Uhr zeigt aktuell nicht die Sommerzeit an.
Durch Drehung der Krone wählen Sie ON oder auf OFF.
Die Sommerzeit wird vom zuletzt empfangenen Zeitsignal beeinflusst.
Sind Sie in einem Land mit Funkempfang, jedoch ohne Sommerzeit, ist es erforderlich, dass sie eine Stadt oder Zeitzone wählen, die der gewünschten Zeit entspricht.
Das Zeitsignal in Nordamerika und Europa beinhalten die Sommerzeit.
- Drücken Sie die Krone wieder zurück in die Grundposition.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Der Sekundenzeiger läuft auf 12:00.
Durch Drehung der Krone wird der Minutenzeiger verstellt.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Der Stundenzeiger bewegt sich etwas.
Durch Drehung der Krone wird der Stundenzeiger verstellt. Achten Sie auf AM/PM.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Die Datumsanzeige bewegt sich etwas.
Durch Drehung der Krone wird die Datumsanzeige eingestellt.
- Drücken Sie kurz Knopf A.
Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Einstellung für den Monat und das Jahr an.
Durch Drehung der Krone wird Monat und Jahr eingestellt.
z.B. Pos. 3:00 für März und 2 Minutenteilungen für die 2. Jahre nach dem Schaltjahr.
Drücken Sie die Krone zurück in die Grundposition.
Die aktuelle Zeit wird angezeigt.

Warnanzeige

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden- Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

Stromsparmodus

- Nach einer Woche ohne Licht schaltet die Uhr in die Sparfunktion.
Alle Zeiger stoppen bei 12:00.
Das Funksignal wird täglich automatisch empfangen.
- Wenn die Uhr Licht ausgesetzt wird, ist der Sparmodus aufgehoben, die Uhr stellt sich automatisch auf die korrekte Zeit ein.

Ladezeit

Wenn die Uhr steht, bis zum automatischem Empfang des Funksignales:

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 2,5 Stunden

Tageslicht im Freien = 1 Stunden

Wird die Uhr getragen, oder an einem hellen Platz abgelegt,

ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 6 Monaten.

Dunkelgangreserve bei aktiver Energiesparschaltung 2 Jahre.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH