

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H500 (Kurzform)



- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 2 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

UHRZEIT EINSTELLEN

Wenn die Uhr mit einer verschraubten Krone ausgestattet ist, lösen Sie die Verschraubung durch Linksdrehung der Krone.

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt. Beachten Sie die korrekte Einstellung im 24-Stundensystem mit der Datumumstellung.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

Die Datumanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

Der Chronograph ermöglicht eine Zeitmessung über 59 Minuten, 59 Sekunden in 1 Sekundeneinheiten. Nach Ablauf von 60 Minuten stoppt der Sekundenzeiger.

- Drücken Sie Knopf A zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Chronographen zur Nullstellung.

GRUNDEINSTELLUNG (Nullstellung) DES CHRONOGRAPHEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Drücken Sie Knopf A für 3 Sekunden, um die Uhr in den Korrekturmodus zu schalten. Jedes weitere Drücken von Knopf A bewirkt die Weiterschaltung des Sekundenzeigers um 1 Sekunde. Festhalten des Drückers bewirkt schnelles Vorlaufen.
- Stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein. Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor- und durch Linksdrehung zurückgestellt.

Beachten Sie die korrekte Einstellung im 24 Std.System mit der Datumsumstellung.

- Drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.
- Drücken Sie Knopf B, um sicherzustellen das der Minutenzeiger der Stoppuhr auf 60 gestellt wird.
Eine Korrektur des Minutenzeigers der Stoppuhr ist nicht möglich.

WARNANZEIGEN

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie ist erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 30 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abst. = 14 Stunden

Tageslicht im Freien = 2 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 5 Monaten.

Funktionen

- Eco-Drive
- 150 Tage Dunkelgangreserve
- Stoppuhr maximal 60 Minuten, 1/1 Sekunden
- Sekundenanzeige
- verschraubter Gehäuseboden

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.