

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. U200



VOR DEM GEBRAUCH DER UHR

- Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 2 Std. Bis zum Sekundenschritt, 60 Std. für volle Aufladung bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

MODUSUMSCHALTUNG

- Die Uhr hat sechs Funktionen TME Zeit, CAL Kalender, TMR Timer, CHR Stoppuhr, AL1 Alarm 1, AL2 Alarm 2
- Drücken Sie Knopf M, um von einer Funktion zur anderen zu gelangen. In der Modusanzeige wird die angewählte Funktion markiert.

WECHSEL DER WELTZEITEN (Auswahl der Stadt)

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus auf TME oder CAL.
- Drücken Sie den Knopf A oder Knopf B wiederholt, um einen Städtenamen im digitalen Display B zu wählen. Die Uhrzeit oder der Kalender der wahlbaren Stadt wird im digitalen Display A angezeigt.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG (TME)

Einstellen der Zeit der analogen Ortszeit

- Warten Sie bis der Sekundenzeiger auf 0 steht, ziehen sie dann die Krone bei 4H.
- Stellen Sie die Uhrzeit durch Links-, oder Rechtsdrehung der Krone ein.
- Drücken Sie die Krone wieder rein, wenn das Zeittonsignal 0 Sekunden angibt.

EINSTELLEN DER ZEIT DER DIGITALEN SEKTION DISPLAY A

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus auf TME.
- Drücken Sie den Knopf A oder B wiederholt zum Wählen einer Stadt.
- Halten Sie den Knopf B gedrückt, bis die Sommerzeitanzeige (SMT) zu blinken beginnt.
- Drücken Sie den Knopf A zum Wählen von ON oder OFF.
- Drücken Sie den Knopf B zum Bestätigen der Auswahl, und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie Knopf A wiederholt zum Einstellen der blinkenden Stelle (Sekunden).
- Drücken Sie Knopf A wenn der Sekundenzeiger auf 0 springt.
- Die Stelle schaltet kontinuierlich um, wenn Sie den Knopf A gedrückt halten, wenn Sie die Minute/Stunde einstellen.

- Drücken Sie den Knopf B zum Bestätigen der Auswahl, und stellen Sie die nächste Stelle ein.
- Drücken Sie den Knopf A zum Wählen der 12- Stunden-Zeitanzzeige (12H) oder der 24-Stunden- Zeitanzeige (24H).
- Drücken Sie den Knopf B zum Bestätigen der Auswahl.

MANUELLE KALENDEREINSTELLUNG (CAL)

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus auf CAL.
 - Halten Sie den Knopf B gedrückt, bis die Monatsanzeige zu blinken beginnt.
 - Drücken Sie Knopf A wiederholt zum Einstellen der blinkenden Stelle.
 - Drücken Sie den Knopf B zum Bestätigen der Auswahl, und stellen Sie die nächste Stelle ein (Datum).
 - Drücken Sie Knopf A wiederholt zum Einstellen der blinkenden Stelle.
 - Drücken Sie den Knopf B zum Bestätigen der Auswahl, und stellen Sie die nächste Stelle ein (Jahr).
 - Drücken Sie Knopf A wiederholt zum Einstellen der blinkenden Stelle.
- Das Jahr kann von 2007 bis 2099 eingestellt werden.
Der Wochentag wird automatisch gebildet.

TIMER EINSTELLEN (TMR)

Der Timer kann von 1 Minute bis 99 Minuten eingestellt werden. Nach Ablauf der Zeit ertönt für 5 Sekunden ein Alarmton.

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus auf TMR.
- Drücken Sie den Knopf B wiederholt zum Einstellen der Timerzeit.

TIMER BENUTZEN (TMR)

- Drücken Sie den Knopf A, um den Timer zu starten.
Ein Signalton bestätigt das Schalten.
Display B zeigt ON.
Nochmaliges Drücken auf Knopf A stoppt den Timer wieder.
Display B zeigt die eingestellte Timerzeit.
- Drücken Sie den Knopf B bei laufendem Timer erfolgt ein Flyback.
Der Timer springt zur Einstellung zurück und startet automatisch neu.
- Drücken Sie Knopf B bei gestopptem Timer, wird zur eingestellten Timerzeit zurückgeschaltet.
Die gestartete Messung läuft auch bei einem Funktionswechsel weiter.
Der eingeschaltete Timer wird durch ein Symbol (Uhr) in Display A angezeigt.

CHRONOGRAPH BENUTZEN (CHR)

Der Chronograph erlaubt eine Zeitmessung von 23 Std., 59 Min. und 59,99 Sekunden.

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus auf CHR.
- Drücken Sie Knopf A zum Start und Stopp der Messung. Ein Signalton bestätigt das Schalten.
- Drücken Sie Knopf B bei laufender Messung, zeigt das Display A für 10 Sek. die Zwischenzeit an.
Display B zeigt ON.
- Drücken Sie Knopf B bei gestoppter Messung, wird der Chronograph auf null gestellt.
Die gestartete Messung läuft auch bei einem Funktionswechsel weiter.
Der eingeschaltete Chronograph wird durch ein Symbol (Sprinter) in Display A angezeigt.

ALARM EINSTELLEN (AL-1 ; AL-2)

- Drücken Sie den Knopf M wiederholt zum Umschalten des Modus AL-1 oder AL-2.
- Ziehen Sie die Krone in die Position 2.
Das Display B zeigt die Stadt und Display A die eingestellte Alarmzeit sowie ON oder OFF an.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm ON oder OFF zu schalten.
- Halten Sie Knopf B gedrückt, bis die Die Stadt in Display B blinkt.
- Drücken Sie Knopf A wiederholt zur Einstellung der Stadt.
- Drücken Sie Knopf B zur Einstellung der Stunde (blinkt in Display A).
- Drücken Sie Knopf A wiederholt zur Einstellung der Stunde.
- Drücken Sie Knopf B zur Einstellung der Minute (blinkt in Display A).
- Drücken Sie Knopf A wiederholt zur Einstellung der Minute.

STROMSPARFUNKTION

- Befindet sich die Uhr länger als 30 Min. im Dunkeln, schaltet die Displayanzeige ab.
Stunden- und Minutenanzeige laufen normal weiter.
Sobald die Uhr ins Licht kommt, laufen die Zeiger auf die korrekte Zeit und die Displayanzeige wird wieder hergestellt.

WARNANZEIGEN

- Der Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden-Rhythmus:
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.
- Der Sekundenzeiger läuft auf die 12:00 Position und stoppt, die Uhr bleibt stehen.
Der Sekundenzeiger läuft erst wieder, wenn die Uhr ausreichend geladen ist.

LADEZEITEN:

Wenn die Uhr steht, bis zum Laufen im 1 Sekunden- Intervall.
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 7,5 Stunden
Tageslicht im Freien = 2,5 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Gangreserve von 8 Monaten.
Zwei-sekundige Intervallbewegung bis Stoppen: Ca. 4 Tage.

Funktionen:

- Eco-Drive
- Stromsparmfunktion (Batteriesparmodus)
- Warnfunktion für unzureichende Ladung
- Weltzeitfunktion für 30 Städte
- Sommerzeit ON/OFF
- Ewiger Kalender (bis 31. Dezember 2099)
- Alarm [AL1]/[AL2]
- Chronograph
- Timer

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.