

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. J304 (Kurzform)



VOR DEM GEBRAUCH

Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 3 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die Position 2, wenn der Sekundenzeiger die 60 Sekunden Position erreicht hat.
 - Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
- Beachten Sie die korrekte Einstellung im 24Std. System mit der Datumumstellung.
- Die Datumumstellung erfolgt bei ca. 2:00.
 - Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

24 STUNDENANZEIGE UND DATUM EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird die 24Std. Anzeige eingestellt.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.

Die Datumanzeige arbeitet mit 31 Tagen, daß heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.

DUALZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
 - Durch Linksdrehung der Krone wird die 24Std. Anzeige verstellt.
- Wählen Sie die gewünschte Ortszeit.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition zurück.
 - Beachten Sie, dass das Datum nach der Hauptuhr verstellt wird.

WARNANZEIGEN

- Der Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus.
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.

Raum Innenbeleuchtung 500 Lux = 70 Stunden

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm Abstand = 36 Stunden

Tageslicht im Freien = 3 Stunden

Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt, ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 6 Monaten.

Funktionen:

- Zeit 24Std. Anzeige
- Datum
- 180 Tage Dunkelgangreserve
- Big Date
- Retrograde Dual Time Anzeige
- Separate Sekundenanzeige

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.